

Schutzkorb für Akkuhydraulikpumpen



- Schutz der Akkuhydraulikpumpe im Bereich Freileitungsbau und Außenmontage
- Öffnen der seitlichen Gehäuseklappe auch im eingebauten Zustand möglich:
- daher sind eingebaute Elemente jederzeit erreichbar:
 - Akku zum Wechsel oder Tauschen gegen ein Schaltnetzteil,
 - eingebaute Schalter und Betriebsanzeigen