


## Universal-Kabelmantelschneider AMS


(Art.- Nr. 102527)



### Abisoliervorgang: Kabelende



### Abisoliervorgang: Zwischenstück



### Gebrauchsanweisung

#### Abisoliervorgang:

Mithilfe der Einstellschraube die Schnitttiefe (0-5 mm) auf den jeweiligen Außenmantel anpassen. Zu Beginn jedes Längs- bzw. Kreisschnittes das Messer durch leichtes Andrücken mit dem Finger führen. Schneiden der Außenisolation durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolierung (Abb. 2, 5 und 10).

Das Messer kann stets zwischen Längs- und Kreisschnitt abgedreht werden (Abb. 3, 9 und 11).

Beim Abisoliervorgang "Zwischenstück" muss die Klingenspitze in die Außenisolation eingedrückt werden (Abb. 8).

#### Klingenaustausch:

Die Klinge kann durch das Auf- bzw. Zudrehen der Einstellschraube ausgetauscht werden. Jede Klinge ist beidseitig verwendbar (Abb. 13).

